

# Инструкция по замене рулона сменного покрытия



САНТЕРРА  
ТЕРРИТОРИЯ ЧИСТОТЫ



1. Переставьте катушку из левого отделения в правое



2. Убедитесь, что в левой части катушки и механизма совпадают шестерни, затем вставьте правую часть катушки в паз до щелчка



3. Вставьте новый рулон в левое отделение. Пропустите пленку под валиком и наденьте ее на сиденье



4. Протяните пленку по всей длине сиденья



5. Разорвите пленку с левой стороны и протяните сквозь крепления так, чтобы мини секатор остался снаружи пленки



6. Прикрепите пленку к катушке



7. Нажмите кнопку, после чего катушка с пленкой промотается



8. Наденьте защитные крышки



9. Установка завершена

# Инструкция по установке санитарно-гигиенического сиденья «Санterra»



1. Найдите два монтажных отверстия на унитазе



2. Положите крепеж поверх монтажных отверстий



3. Положите пластмассовую накладку, вставьте болты



4. Отрегулируйте болты и затяните гайки (не до конца)



5. Поставьте сиденье на крепеж так, чтобы оно вошло в пазы



6. Протолкните сиденье до щелчка, проверьте правильность установки и затяните гайки



7. Вид после установки сиденья



8. Установите крышку



9. Откройте крышку. Установка окончена